

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Во избежании появления царапин, сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия, так как МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕРОМ" постоянно работает над улучшением производимой продукции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Для общественных помещений -18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при вне розничном распределении - со дня получения ее потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определение возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу, указав **номер OTK** и **дату изготовления**.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65±15 %.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежании потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.
8. Лицевую фурнитуру следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.

"ЛЕРОМ" - это гарантия высокого качества и экологической безопасности продукции.


Производство сертифицировано по ГОСТ Р ИСО 9001.

Декларация ТС №: RU D-RU. AE83.B.00001; RU D-RU. AE83.B.00002; RU D-RU. AE83.B.00003.




МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ЛЕРОМ


Россия, 442965, Пензенская область,
г. Заречный, проезд Фабричный, 11,
ООО "Мебельная компания "Лером"
e-mail: Info@lerom.ru http://www.lerom.ru
Тел./Факс: (8412) 65-33-01, 65-33-02, 65-33-03,
65-33-04, 65-33-05
Отдел сервиса: (8412) 65-33-06



ПЛ-303
270x1320x250




ПЛ-304
1080x1620x250



ПЛ-305
1350x1620x250




ПЛ-306
1500x330x250



ПЛ-502
782x500x250



ПЛ-503
1080x500x250



ПЛ-504
1735x330x250

ПОЛКА

Инструкция
по сборке и эксплуатации мебели

**На схеме полки 1320x248
(500x248 для ПЛ-502,503)
расположены слева,
в случае зеркального
расположения
полок разметку
боковых стенок следует
также зеркально отразить.**

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ				кол-во упаковок							КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ		PЛ-303	PЛ-304	PЛ-305	PЛ-306	PЛ-502	PЛ-503	PЛ-504
	*	наименование	размер	кол-во	PЛ-303	PЛ-304	PЛ-305	PЛ-306	PЛ-502	PЛ-503	PЛ-504								
Упаковка № 290	1	полка	1320x248	1	1	-	-	-	-	-	-	Винт-конфирмат 7.0x50 + заглушка	2	8	10	12	4	6	14
Упаковка № 291	1	полка	1320x248	2	-	1	-	-	-	-	-	Ключ для винта- конфирмата	1	1	1	1	1	1	1
	2	полка	500x248	2	-	-	1	-	-	-	-	Заглушка для трубы	2	8	10	12	6	8	14
Упаковка № 292	1	полка	1320x248	2	-	-	1	-	-	-	-	Евровинт 6,3x13 + шайба	2	8	10	11	6	8	13
	2	полка	500x248	3	-	-	1	-	-	-	-	Труба L=241	1	4	5	5	3	4	6
Упаковка № 293	1	полка	330x248	6	-	-	-	1	-	-	-	Труба L=125	-	-	-	1	-	-	-
Упаковка № 294	1	полка	500x248	3	-	-	-	-	-	-	1	Труба L=100	-	-	-	-	-	-	1
Упаковка № 295	1	полка	500x248	2	-	-	-	-	-	1	-	Заглушка для техн. отв Ø 5мм	1	1	1	1	-	-	1
Упаковка № 336	1	полка	330x248	7	-	-	-	-	-	-	1								
	3	фурнитура			1	1	1	1	1	1	1								

ПОРЯДОК СБОРКИ:

1. Выставляется вся композиция на место, отрегулировав высоту опор таким образом, чтобы нижние крышки находились на одном уровне, тумбы и шкафы стягиваются между собой межсекционной стяжкой.
2. Определяем расположение полок.
3. На лицевой стороне боковой стенки шкафа делаем разметку от верха секции под крепление полок согласно приведенной ниже схеме (размеры даны в мм от задней стороны боковины).
4. Сверлом Ø8 мм сверлим сквозные отверстия по разметке (не допускать сильного нажатия на дрель для избежания выламывания с обратной стороны детали).
5. Сборка начинается с нижней полки.
6. К полке евровинтом 6,3x13 приворачиваем заглушки для труб, вставляем трубы, винтом-конфирматом крепим полку к боковой стенке шкафа (тумбы) и так далее.

